

Гидравлические секции и защитные пластины

ОБЛАСТЬ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

Модель	№
- давление в натяжителе цепи, старая модель	500663 +0058834

ОБЛАСТЬ ВЫХОДА

Модель	№
- область выхода	0038688

ОБЛАСТЬ С РЕЗЬБОЙ М6

Модель	№
- область с резьбой М6	180004

ОБЛАСТЬ ОБХОДА

Модель	№
- ротатор - стопорный винт 0060235x2 - насадка 0.45мм 0042569x2 - медное уплотнение 0034355x2 - болт с внутренним шестигранником М6-10 0008797x2 - уплотнительное кольцо круглого сечения 9.25-1.78 0057170x4	P10682

УСТАНОВОЧНЫЙ БЛОК

Модель	№
- Opti-oil	230397

УСТАНОВОЧНЫЙ БЛОК

Модель	№
- Пропорциональное давление для подающих роликов Н60	513С15

КРЫШКА

Модель	№
- включение тормозов Ergo/Beaver Внимание! Р открыт для А, а Т открыт для В	0060205

КРЫШКА

Модель	№
- крышка доступа к клапанам	0038674

БЛОК

Модель	№
1-Одноместные	0038182
2-Одноместные	0033480
3-Одноместные	0033481
4-Одноместные	0042950

МОНТАЖ ДЛЯ БЛОКА:

Модель	№
1-Одноместные	127A53
2-Одноместные	909A07
3-Одноместные	149A92
4-Одноместные	250124

ВИНТЫ

Модель	№
М5 - 25	0047201
М5 - 30	0012573
М5 - 40	0012577
М5 - 50	0012569
М5 - 60	0012570
М5 - 70	0012576
М5 - 80	0012578
М5 - 90	0012579
М5 - 100	0039563
М5 - 110	0046980
М5 - 130	0056881
М5 - 145	0046983

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ponsse.nt-rt.ru> || psh@nt-rt.ru