

Размер	№
R3/8U/SU-U9/16U 90°	0000393
R3/8U/SU-U9/16U 90° JIC	0065271

R1/2"	
Размер	№
R1/2U/SU-R1/2U 45°	0015522
R1/2U/SU-R1/2U 90°	0044782
R1/2U-R3/8U/SU 90°	0067803
R1/2U/SU-U9/16U 90°	0065273
R1/2U/SU-U11/16U 90°	0065274
R1/2U/SU-U3/4U 90°	0065296
R1/2U/SU-U3/4U 90°	0000379
R1/2U/SU-U7/8U 90°	0066970

R3/4"	
Размер	№
R3/4U/SU-U11/16U 45°	0065268
R3/4U/SU-R3/4U 45°	0057185
R3/4U/SU-R1/2U 90°	0064017
R3/4U/SU-R3/4U 90°	0044785
R3/4U/SU-U11/16U 90°	0065295

R1"	
Размер	№
R1U/SU-R3/4U 45°	0067967
R1U/SU-R1U 45°	0033010
R1U/SU-R3/4U 90°	0065574
R1U/SU-R1U 90°	0044786

R11/4"	
---------------	--

R11/2"	
Размер	№
R11/2U/SU-R11/2U 90°	0066394

Т-образный фитинг



R1/4"	
Размер	№
R1/4U-R1/4U-R1/4U	0015909

R3/8"	
Размер	№
R3/8U-R3/8U-R3/8U	0015917
R3/8U-BSPT3/8U-R3/8U	0033011

R1/2"	
Размер	№
R1/2U-R1/2U-R1/2U	0015461
R1/2U-BSPT1/2U-R1/2U	0033012

R3/4"	
Размер	№
R3/4U-R3/4U-R3/4U	0015453

R1"	
Размер	№
R1U-R1U-R1U	0033001

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Поворотный t-образный фитинг



R1/4"

Размер	№
R1/4S/SU-R1/4U-R1/4U	0062372
R1/4U/SU-R1/4U-R1/4U	0015516
R1/4U/SU-U9/16U-U9/16UJIC	0067145
R1/4U-R1/4S/SU-R1/4U	0062373
R1/4U-R1/4U/SU-R1/4U	0044783

R3/8"

Размер	№
R3/8S/SU-R3/8U-R3/8U	0055221
R3/8U/SU-R3/8U-R3/8U	0015517
R3/8U/SU-U9/16U-U9/16UJIC	0067148
R3/8U-R3/8S/SU-R3/8U	0055273
R3/8U-R3/8U/SU-R3/8U	0015514
R3/8S/SU-R3/8U-R3/8U	0065999

R1/2"

Размер	№
R1/2S/SU-R1/2U-R1/2U	0064018
R1/2U/SU-R1/2U-R1/2U	0015518
R1/2U/SU-U7/8JIC-U7/8JIC	0066971
R1/2U-R1/2U/SU-R1/2U	0015515
R1/2U-R3/4U/SU-R1/2U	0067455

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

R3/4"

Размер	№
R3/4S/SU-R3/4U-R3/4U	0057358
R3/4U/SU-R3/4U-R3/4U	0057773
R3/4U-R3/4U/SU-R3/4U	0044787

R1"

Размер	№
R1U/SU-R1U-R1U	0059105
R1U-R1U/SU-R1U	0044788
R1S/SU-R1U-R1U	0058049

R11/4"

Размер	№
R11/4U/SU-R11/4U-R11/4U	0061204

R11/2"

Размер	№
R11/2U/SU-R11/2U-R11/2U	0059645

Фитинг rsi



R1/8"

Размер	№
R1/8-R1/4 RSI	0044850