

Датчики



H60/H60e

Модель	№
ДАТЧИК ДИАМЕТРА, ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1000	161644
ДАТЧИК ДИАМЕТРА, МОДЕЛЬ HALL	P32211
ДАТЧИК ДИАМЕТРА, ВОССТАНОВЛЕННЫЙ	P32211V
ДАТЧИК НАКЛОНА/ СТАРЫЙ ДАТЧИК ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПИЛЫ	0064957
ДАТЧИК ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПИЛЫ, 8 ММ	0064956
ДАТЧИК ДЛИНЫ, 4 ММ	0026901
КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА ДЛИНЫ 4 ММ	0043136
ДАТЧИК ДЛИНЫ, МОДЕЛЬ HALL, 25 ИМПУЛЬСОВ	0061188
ДАТЧИК ДЛИНЫ, МОДЕЛЬ HALL, 75 ИМПУЛЬСОВ	0066565
ДАТЧИК ПИЛЫ С ПРОВОДКОЙ	0067649
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ПИЛЫ	0070361



H53

Модель	№
ДАТЧИК ДИАМЕТРА, ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1000	161644
ДАТЧИК ДИАМЕТРА, МОДЕЛЬ HALL	P32211
ДАТЧИК ДИАМЕТРА, ВОССТАНОВЛЕННЫЙ	P32211V
ДАТЧИК НАКЛОНА	0064957
ДАТЧИК ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПИЛЫ	0064956
ДАТЧИК ДЛИНЫ, 25 ИМПУЛЬСОВ	0043137
ДАТЧИК ДЛИНЫ, 75 ИМПУЛЬСОВ	0062838
ДАТЧИК ПИЛЫ С ПРОВОДКОЙ	0067649
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ПИЛЫ	0070361

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



H73

Модель	№
ДАТЧИК ДИАМЕТРА, ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1000	161644
ДАТЧИК ДИАМЕТРА, МОДЕЛЬ HALL	P32211
ДАТЧИК ДИАМЕТРА, ВОССТАНОВЛЕННЫЙ	P32211V
ДАТЧИК НАКЛОНА	0064957
ДАТЧИК ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПИЛЫ	0064956
ДАТЧИК ДЛИНЫ, 25 ИМПУЛЬСОВ	0043137
ДАТЧИК ДЛИНЫ, 75 ИМПУЛЬСОВ	0062838
ДАТЧИК ПИЛЫ С ПРОВОДКОЙ	0067649
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ПИЛЫ	0070361



H73e

Модель	№
ДАТЧИК ДЛИНЫ, МОДЕЛЬ HALL 25 ИМПУЛЬСОВ	0061188
ДАТЧИК ДЛИНЫ, МОДЕЛЬ HALL, 75 ИМПУЛЬСОВ	0066565
СМАЗКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ ДАТЧИКОВ	0061160
ДАТЧИК ПИЛЫ С ПРОВОДКОЙ	0067649
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ПИЛЫ	0070361



H7/H8

Модель	№
ДАТЧИК ДЛИНЫ	0066157
ТЕСТЕР ДЛЯ ДАТЧИКОВ	1630177
ДАТЧИК ПИЛЫ С ПРОВОДКОЙ	0067649
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ПИЛЫ	0070361




550/650

Модель	№
ДАТЧИК ДИАМЕТРА	0065276
ДАТЧИК НАКЛОНА	0064957
ДАТЧИК НАКЛОНА, КОМПЛЕКТ	PS0383
ДАТЧИК ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПИЛЫ, 18 ММ	0064957
ДАТЧИК ДЛИНЫ 3WD	0065276
ДАТЧИК ДЛИНЫ 2WD 18ММ (4 ШТ./ГОЛОВКА)	0064957
ДАТЧИК ДЛИНЫ 2WD, КОМПЛЕКТ (ВКЛЮЧАЯ СОЕДИНИТЕЛИ)	PS0409
ДАТЧИК ДЛИНЫ МОДЕЛЬ HALL, 25 ИМПУЛЬСОВ	0061188
ДАТЧИК ДЛИНЫ МОДЕЛЬ HALL, 75 ИМПУЛЬСОВ	0066565
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПИЛЫ	0065276
ДАТЧИК ПИЛЫ С ПРОВОДКОЙ	0067649
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ПИЛЫ	0070361

ВНИМАНИЕ!

Обращайтесь к представителю отдела продаж, для выбора правильного датчика.



МНОГОЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Модель	№
34-ЖИЛЬНЫЙ, СЕРЫЙ	0057325
6-ЖИЛЬНЫЙ, 2x2,5 + 2(2x0,5)	0057609
6-ЖИЛЬНЫЙ, 2x(2x1,5) 2x0,5	0061340
6-ЖИЛЬНЫЙ, 110 Ом	0062606

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверьте правильность выбора кабеля у представителя отдела продаж.




ТЕСТЕР ДЛЯ ДАТЧИКОВ

Модель	№
ТЕСТЕР ДЛЯ ДАТЧИКОВ	1630177



ОКОНЕЧНЫЕ ВТУЛКИ

Модель	№
4,0 ММ, СЕРАЯ	0056172
2,5 ММ, СИНЯЯ	0017305
1,5 ММ, КРАСНАЯ	0017307
1,0 ММ, ЖЕЛТАЯ	0017310
0,75 ММ, БЕЛАЯ	0017306
0,5 ММ, ОРАНЖЕВАЯ	0017308
0,25 ММ, СВЕТЛО-СИНЯЯ	0017309
Торцевой чехол ARCNET Вмещает прибор и инструкцию по подключению кабелей Arcnet.	1631514



3-Х СТОРОННИЕ КЛАПАНЫ

Модель	№
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ	0065449
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	0033472
КЛАПАН БЛОКИРОВКИ ПОДЪЕМА	0065538
КАТУШКА КЛАПАНА БЛОКИРОВКИ ПОДЪЕМА	0066682

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ПОД КЛАПАНЫ

Модель	№
Nylon	00571701
90 shore	0057170
70 shore	0038185



КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПИЛОЙ, НОВАЯ МОДЕЛЬ

Модель	№
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПИЛОЙ, БОЛЬШОЙ	0038208
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ	0038209
СТЕРЖЕНЬ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ	0057254
КАТУШКА КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ	0057263
СТЕРЖЕНЬ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ	0057253



КЛАПАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ

Модель	ПРИГОДНОСТЬ	№
СТАРЫЙ		P26004
НОВЫЙ	H60 601124 →	P20194
	H60e 64715 →	P20194



ПОВОРОТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Модель	№
1 ДЮЙМ	0047860
3/4 ДЮЙМА	0062410

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93