

ДВИГАТЕЛЬ



ГЕНЕРАТОРЫ

Модель	№
NL1 80A MB	0067413
NL1 80A MB альтернативный	BOS0120468053
NCB 80A MB	0067414
NCB 80A MB альтернативный	BOS0986042370
NCB2 100A	0067415
CAT 140A	0058425
Для машин Ponsse с двигателем Perkins/Valmet 100A	BOS0120468066



РЕГУЛЯТОРЫ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА

Модель	№
FOR NL1 80 A	0072087
FOR NL1 80A/100A альтернативный	BOS1197311304
FOR 80 A NCB	BOSF00M145307
FOR 100 A BOS	BOS1197311304
FOR 100 A N CB	BOSF00M145307
FOR 120 A	BOS1197311315
FOR 140 A	BOS1197311316
FOR NCB/NCB2	0069601
FOR NCB/NCB2 100 A, альтернативный	BOSF00M145307



СТАРТЕРЫ ДЛЯ МАШИН PONSSE

Модель	№
VALMET 411, 420, 611и620	BOS0001368037
PERKINS	0067417
PERKINS, альтернативный	0062141
Caterpillar	0067418
Caterpillar, reman	0067420
MB Bosch	0067419
MB, Delco	0068799
MB, Mitsubishi	0068529
MB, альтернативный	BOS0001231002



ДЕТАЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ SCR

Модель	№
Осушитель, в сборе	0068425
Фильтрующий элемент для осушителя в сборе	0071206
Насос для присадки AdBlue	0068430
Фильтр, насос для присадки AdBlue	0071207
Магнит для бака с присадкой AdBlue	0071910
Крепежный элемент для магнита	0071912

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93




ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Размер	№
13X875	CAT7E0744
13X1100	0027003
13X1125	0027002
13X1150	0026997
13X1200	0027004
13X1225	0058039
13X1275	0027023
13X1300	0027022
13X1325	0055264
13X1350	0027029
13X1385	0027021
13X1400	0027045
13X1450	0027011
13X1475	0056749
13X1500	0055049
13X1525	0055238
13X1550	0055304
13X1575	0058040
13X1625	0027037
13X1700	0055240
13X1725	0026971

ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ МАШИН PONSSE С ДВИГАТЕЛЕМ MB

Модель		№
OM904&OM906	2482mm	0067422
OM904&OM906	2580mm	0067423



- 3 ВОДЯНОЙ НАСОС
- 4 КОЛЕНВАЛ
- 5 НАТЯЖНОЙ РОЛИК
- 6 КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА
- 7 ОПОРНЫЙ РОЛИК

- Регулярно проверяйте состояние поликлинового ремня.
- Если ремень в плохом состоянии, замените его. Ремень может плохо работать, если он неправильно установлен, изношен, порван, истерт или загрязнен.
- Прежде чем заменять поликлиновой ремень, обратитесь в авторизованный сервис-центр PONSSE за более подробными инструкциями по замене.

Если поликлиновой ремень работает ненадлежащим образом, возможен перегрев двигателя. В этом случае ремень не обеспечивает вращения насоса системы охлаждения или генератора.

Поликлиновой ремень, находящийся в плохом состоянии, может порваться, в результате чего весь ремень или его части могут выпасть из двигателя и нанести повреждения людям и предметам, находящимся поблизости.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ponsse.nt-rt.ru> || psh@nt-rt.ru