



ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Модель	№
Webasto THERMO 90ST D 24V	0064905
Webasto THERMO T50 D 24V	0068298
TERMI	0028357



WEBASTO 90ST

Модель	№
Свеча накаливания	0066535
Водяной насос	0065817
Топливный насос	0059956
Вентилятор	0066533
Датчик температуры	0066536
Защита от перегрева	0066538
Датчик пламени	0066534
Блок управления	0065499
Еженедельный таймер	0058466
Горелка	0066530
Камера сгорания	0059981



WEBASTO THERMO 90S

Модель	№
Свеча накаливания	0059963
Водяной насос	0059969
Топливный насос	0059956
Вентилятор	0059950
Датчик температуры	0059964
Защита от перегрева	0059966
Датчик пламени	0059962
Блок управления	0059987
Еженедельный таймер	0058466
Горелка	0059974
Камера сгорания	0059981



WEBASTO T50

Модель	№
Горелка	0068294
Водяной насос	0068295
Топливный насос	0059956

(8182)63-90-72
(7172)727-132
(8512)99-46-04
(3852)73-04-60
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06

(395)279-98-46
(3412)26-03-58
(843)206-01-48
(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(996)312-96-26-47

(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41
(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(3812)21-46-40
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(772)734-952-31

(342)205-81-47
(863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
(812)309-46-40
(845)249-38-78
(8692)22-31-93
(3652)67-13-56
(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(992)427-82-92-69

(3462)77-98-35
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(4212)92-98-04
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

Модель	№
ВЕНТИЛЯТОР	0068296
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	0068297
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР	0058466



EBER DW7

Модель	№
Свеча накаливания	EB251830010100
Предохранитель	0028356
Водяной насос	EB251667250100
Топливный насос	EB251667450000
Вентилятор	EB251667991500
Датчик температуры	0028381
Защита от перегрева	0028375
Датчик пламени	0028380
Блок управления	0028402
Еженедельный таймер	0028369
Камера сгорания	EB251667190000

EBER DW5

Модель	№
Свеча накаливания	0028382
Предохранитель	0028356
Водяной насос	0028379
Топливный насос	0028378
Вентилятор	0028383
Датчик температуры	0028381
Защита от перегрева	0028375
Датчик пламени	0028380
Блок управления	0028376
Еженедельный таймер	0028369
Камера сгорания	EB251667190000



ARDIC 954 DW

Модель	№
Свеча накаливания	0028448
Предохранитель	0060610

(8182)63-90-72
 (7172)727-132
 (8512)99-46-04
 (3852)73-04-60
 (4722)40-23-64
 (4832)59-03-52
 (423)249-28-31
 (844)278-03-48
 (8172)26-41-59
 (473)204-51-73
 (343)384-55-89
 (4932)77-34-06

(395)279-98-46
 (3412)26-03-58
 (843)206-01-48
 (4012)72-03-81
 (4842)92-23-67
 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04
 (861)203-40-90
 (391)204-63-61
 (4712)77-13-04
 (4742)52-20-81
 (996)312-96-26-47

(3519)55-03-13
 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93
 (8552)20-53-41
 (831)429-08-12
 (3843)20-46-81
 (383)227-86-73
 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42
 (3532)37-68-04
 (8412)22-31-16
 (772)734-952-31

(342)205-81-47
 - - (863)308-18-15
 (4912)46-61-64
 (846)206-03-16
 - (812)309-46-40
 (845)249-38-78
 (8692)22-31-93
 (3652)67-13-56
 (4812)29-41-54
 (862)225-72-31
 (8652)20-65-13
 (992)427-82-92-69

(3462)77-98-35
 (4822)63-31-35
 (3822)98-41-53
 (4872)74-02-29
 (3452)66-21-18
 (8422)24-23-59
 (347)229-48-12
 (4212)92-98-04
 (351)202-03-61
 (8202)49-02-64
 (4852)69-52-93