

(8182)63-90-72  
 (7172)727-132  
 (8512)99-46-04  
 (3852)73-04-60  
 (4722)40-23-64  
 (4832)59-03-52  
 (423)249-28-31  
 (844)278-03-48  
 (8172)26-41-59  
 (473)204-51-73  
 (343)384-55-89  
 (4932)77-34-06

(395)279-98-46  
 (3412)26-03-58  
 (843)206-01-48  
 (4012)72-03-81  
 (4842)92-23-67  
 (3842)65-04-62  
 (8332)68-02-04  
 (861)203-40-90  
 (391)204-63-61  
 (4712)77-13-04  
 (4742)52-20-81  
 (996)312-96-26-47

(3519)55-03-13  
 (495)268-04-70  
 (8152)59-64-93  
 (8552)20-53-41  
 (831)429-08-12  
 (3843)20-46-81  
 (383)227-86-73  
 (3812)21-46-40  
 (4862)44-53-42  
 (3532)37-68-04  
 (8412)22-31-16  
 (772)734-952-31

(342)205-81-47  
 - - (863)308-18-15  
 (4912)46-61-64  
 (846)206-03-16  
 - (812)309-46-40  
 (845)249-38-78  
 (8692)22-31-93  
 (3652)67-13-56  
 (4812)29-41-54  
 (862)225-72-31  
 (8652)20-65-13  
 (992)427-82-92-69

(3462)77-98-35  
 (4822)63-31-35  
 (3822)98-41-53  
 (4872)74-02-29  
 (3452)66-21-18  
 (8422)24-23-59  
 (347)229-48-12  
 (4212)92-98-04  
 (351)202-03-61  
 (8202)49-02-64  
 (4852)69-52-93

<http://ponse.nt-rt.ru> || [psh@nt-rt.ru](mailto:psh@nt-rt.ru)

## ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



### УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА

Модель	No.
В сборе, KNORR	0040185
Сменная мембрана, KNORR	ÖR8971205364



### ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Модель	No.
Устройство защиты от замерзания, KNORR	0061419
Ремонтный комплект	00614191
Быстродействующий выпускной клапан	ÖR9735000000

Модель	No.
Мембрана выпускного клапана	ÖR8971037944
Регулятор давления	0070942
Ремонтный комплект регулятора	ÖR9753030012
AIROL, антифриз	0035782



### ДЕТАЛИ ТОРМОЗА

Модель	No.
Цилиндр в сборе	0012633
Уплотнения цилиндра	0029314, 0029280
Пружина цилиндра	0029299
Бак для жидкости	0012625
Крышка	00126261